



## 1 - MANUTENZIONE

### 1.1 Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria è sostanzialmente ridotta alla pulizia generale e alla lubrificazione di alcuni componenti. La lubrificazione della zanzariera deve essere effettuata con dello spray al silicone. È assolutamente sconsigliato utilizzare altri prodotti che potrebbero pregiudicare il funzionamento.

### 1.2 Procedura per la pulizia

- Svolgere completamente la rete e bloccarla.
- La pulizia della rete può essere effettuata con apposito Pulisci-rete (vedi fig. B) o con spugna o panno umido utilizzando acqua tiepida.
- Fare asciugare il telo dopo la pulizia.

 **ATTENZIONE:** *non utilizzare solventi*

### 1.3 Procedura per la lubrificazione

- Chiudere la zanzariera e lubrificare le guide e gli spazzolini con dello spray al silicone. (Pulire prima di lubrificare)

 **ATTENZIONE:** *non utilizzare grassi*

### 1.4 Procedure di sicurezza

- Fare attenzione all'uso sicuro delle scale.
- Evitare di salire su mezzi improvvisati o non adatti.
- Per l'utilizzo dello spray al silicone attenersi a quanto riportato in etichetta.

Qualora dovessero presentarsi delle anomalie nel funzionamento della zanzariera o delle rotture dovute a cause accidentali, l'utilizzatore dovrebbe rivolgersi al rivenditore attraverso i mezzi convenzionali (tel, fax, e-mail).

## 2 - DIFETTI DI FUNZIONAMENTO: CAUSE E RIMEDI

### 2.1 Consigli pratici

ANOMALIE	POSSIBILE CAUSA	RIMEDI
Fuoriuscita della rete dalle guide.	Urto accidentale di una certa entità.	Riposizionare la rete nelle guide, chiudere e aprire la zanzariera delicatamente.
La rete non si riavvolge completamente.	Inutilizzo prolungato. Accumulo di polvere sulla rete.	Aumentare la tensione della molla. (vedi Fig. A) Se il problema sussiste, pulire la rete.
La zanzariera si aggancia da un solo lato.	Errata movimentazione, uno dei CLICK-CLACK è rimasto chiuso (Vedi punto n° 4)	Spingere verso il basso la barramaniglia solo sul lato che non si aggancia.
La zanzariera non scorre libera.	Accumulo di polvere.	Procedere come descritto al punto 1.3.
Danneggiamento rete e/o accessori.	Urti o tagli accidentali, usura.	Contattare l'installatore.



LA ZANZARIERA CHE SI APRE CON UN CLICK

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MANUTENZIONE